

【Windows 11 Pro / Windows 11 Home 搭載モデル】

JEITA バッテリ動作時間測定法・測定条件（2021 年下期 / 1 月発表モデル）

<LIFEBOOK A7511/HW> <LIFEBOOK A5511/HW>

#### ■測定法

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に準拠し、  
測定法 a, b の結果の平均値を駆動時間としています。  
駆動時間=(測定法 a+測定法 b)/2

※以下の設定条件はコントロールパネル表示方法が「カテゴリ」でのもの。

#### 測定法 a <条件>

- (1)「映画&テレビ」にて、JEITA2.0 測定用動画(格納場所:内蔵 HDD<C:¥Video フォルダ>)を再生する。
- (2)「映画&テレビ」を全画面表示にする。
- (3)プレイヤーの音量を「ミュート」に設定する。
- (4)リピートを「オン」に設定する。
- (5)再生状態で 15 分放置後、AC アダプタを抜いて測定を開始する。

#### 測定法 b <条件>

- (1)2 時間放置後 AC アダプタを抜いて測定を開始する。

#### 測定法 a, b <共通条件>

#### ■設定 1：事前準備を行う

パソコンをご購入時の状態に戻す。

#### ■設定 2：画面表示関連の設定

- (1)「個人用設定」を、以下に設定する。  
「テーマ」→「コントラストのテーマ」→ハイコントラストテーマをオンにする。  
「背景」→「背景」を「単色」に設定して背景色の選択で「白」を選択  
「ロック画面」→「スクリーンセーバー設定」→「スクリーンセーバーの設定」：「なし」  
「テーマ」→「デスクトップアイコンの設定」→「デスクトップ アイコン」：アイコンのチェックをすべて外す
- (2)デスクトップに表示されているアイコンについて表示しない状態にする。

#### ■設定 3：タスクバーの設定

- (1)「タスクバーの設定」→「タスクバーの動作」メニュー：「タスクバーを自動的に隠す」を「オン」に設定する。
- (2)「タスクバー」→「タスクバー コーナーのオーバーフロー」：すべて「オフ」に設定にする。
- (3)タスクバーのアイコン：「タスクバーからピン留めを外す」に設定する。

#### ■設定 4：通知関係の設定

- (1)「タスクバー」→通知領域の「タスクバーに表示するアイコンを選択します」：すべて「オフ」に設定にする。
- (2)コントロールパネルの「セキュリティとメンテナンス」→「セキュリティとメンテナンスの設定を変更」にてグレーアウトされていない  
チェックボックスを全てオフにする

### (3)「システム」-「通知」 オフ

#### ■設定 5：オーディオ関連の設定

(1)「サウンド」→関連設定の「サウンドコントロールパネル」→「再生」タブの「スピーカー」の「プロパティ」を、以下に設定する。

「レベル」タブ：すべてのスピーカーアイコンをミュート

「全般」タブの「デバイスの使用状況」：「このデバイスを使用しない（無効）」

(2)「サウンド」→「録音」タブの「マイク」の「プロパティ」を、以下に設定する

「レベル」タブの「マイク」：「ミュート」

「聴く」タブの「電源の管理」：「自動的に無効にして電力を節約する」

#### ■設定 6：画面の明るさの設定

バッテリー動作時の画面の明るさを 11 段階の下から 7 番目に設定する。

#### ■設定 7：システムの設定

・「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システムの詳細設定」を、以下に設定する。

・「詳細設定」タブ→「パフォーマンス」の「設定」→「視覚効果」タブ：「パフォーマンスを優先する」

・「システムの保護」タブ→「ローカルディスク(C:)(システム)」→「構成」→「設定の復元」：「システムの保護を無効にする」

・「リモート」タブ：「このコンピューターへのリモートアシスタンス接続を許可する」の選択を外す。

#### ■設定 8：セキュリティ関係の設定

(1) 「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windows Defender ファイアウォール」→「Windows Defender ファイアウォールの有効化または無効化」を、以下に設定する

「プライベートネットワークの設定」：「Windows ファイアウォールを無効にする(推奨されません)」

「パブリックネットワークの設定」：「Windows ファイアウォールを無効にする(推奨されません)」

#### ■設定 9：サービスの設定

(1) 「コントロールパネル」→「インデックスのオプション」→「変更」→「インデックスが作成された場所」→「選択された場所の変更」：すべてのチェックを外す

(2)「Windows ツール」→「サービス」→「Windows Search」→「プロパティ」を、以下に設定する。

「スタートアップの種類」：「無効」

「サービスの状態」：「停止」

(3)「Windows ツール」→「サービス」→「Windows Update」→「プロパティ」を、以下に設定する。

「スタートアップの種類」：「無効」

「サービスの状態」：「停止」

(4)「Windows ツール」→「イベントビューアー」→「アプリケーションとサービスログ」→「Microsoft」→「Windows」を、以下に設定する

「Windows」フォルダ内にあるフォルダを開き、表示された項目：「ログの無効化」

※「Windows」フォルダ内にあるすべてのフォルダの項目について、「ログの無効化」を行う

#### ■設定 10：タスクスケジューラの設定

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windows ツール」→「タスクスケジューラ」にて、アクティブなタスクに表示されて

いるタスク：ステータスパネルスイッチ関連以外の変更可能なタスクをすべて「無効」に設定する。

#### ■設定 11：システム構成の設定

- (1) 「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windows ツール」→「システム構成」→「サービス」で「Microsoft のサービスをすべて隠す」のチェックをつけた後、「FUJ02E3 Device Driver – Utility Service」以外のチェックを外す。
- (2) 「システム構成」→「スタートアップ」タブで「タスクマネージャーを開く」をクリックします  
「Realtek HD Audio Universal Service」以外を無効に設定する。

#### ■設定 12：無線 LAN 関係の設定

パソコンを外部ネットワークに接続されていない無線 LAN アクセスポイントに接続した状態とする。

#### ■設定 13：ディスクのデフラグの設定

「ローカルディスク (C:/D:/...) のプロパティ」→「ツール」→「ドライブの最適化とデフラグ」の「最適化」にて「スケジュールされた最適化」をオフに設定する。

#### ■設定 14：バッテリー節約機能

「設定」→「システム」→「バッテリー」→「バッテリー節約機能」にてバッテリー節約機能の設定から自動的にオンになるバッテリー残量を常時に設定し、節約の機能がオンの時に画面の明るさを下げるのチェックを外す  
その後、バッテリー駆動状態にしてからバッテリー節約機能の状態をオンに設定する

#### ■設定 15：電源オプションの設定

- (1) 「電源オプション」→「FUJITSU 電源設定」の「プラン設定の変更」を選択し、以下の様に設定する。  
「バッテリー駆動」：ディスプレイの電源を切る「適用しない」 / コンピューターをスリープ状態にする「適用しない」  
「電源に接続」：ディスプレイの電源を切る「適用しない」 / コンピューターをスリープ状態にする「適用しない」
- (2) 「電源オプション」→「FUJITSU 電源設定」→「プラン設定の変更」の「詳細な電源設定の変更」を、以下に設定する。  
「デスクトップの背景の設定」→「スライドショー」：「一時停止」  
「スリープ」→「次の時間が経過後スリープする」：「なし」  
「スリープ」→「解除タイマーの許可」：「無効」  
「PCI Express」→「リンク状態の電源管理」：「最大限の省電力」  
「プロセッサの電源管理」→「最小のプロセッサの状態」：「0%」  
「プロセッサの電源管理」→「最大のプロセッサの状態」：「0%」  
「ディスプレイ」→「次の時間が経過後ディスプレイの電源を切る」：「なし」  
「バッテリー」→「電池切れの通知」「バッテリー駆動」：「オフ」「電源に接続」：「オフ」  
「バッテリー」→「バッテリー切れの操作」「バッテリー駆動」：「シャットダウン」「電源に接続」：「何もしない」  
「バッテリー」→「低残量バッテリーのレベル」「バッテリー駆動」：「1%」「電源に接続」：「1%」  
「バッテリー」→「バッテリー切れのレベル」「バッテリー駆動」：「1%」「電源に接続」：「1%」  
「バッテリー」→「低残量バッテリーの通知」「バッテリー駆動」：「オフ」「電源に接続」：「オフ」  
「バッテリー」→「低残量バッテリーの動作」「バッテリー駆動」：「何もしない」「電源に接続」：「何もしない」  
「バッテリー」→「省電源移行バッテリーレベル」「バッテリー駆動」：「0%」「電源に接続」：「0%」